TEHNIČKI LIST

Sito za hvatanje nečistoća

PODNA ODVODNJA

Ø110


mm

Okruglo sito namijenjeno zadržavanju krupnijih nečistoća u sustavu podne odvodnje.

PROMJER	VISINA	IZVEDBA
Ø110 mm	11 mm	sito

Namjena i funkcija

Sito je dodatni odnosno zamjenski element podne odvodnje. Postavlja se u podni slivnik, gdje rešetkasta površina zadržava krupnije nečistoće prije njihova ulaska u odvod. Kružni obod i križna ojačanja stabiliziraju element u pripadajućem sustavu.



Sito za podni sifon - artikl 327

Sito nazivnog vanjskog promjera Ø110 mm.

Ključne značajke

- nazivni vanjski promjer Ø110 mm
- visina 11 mm
- okrugla rešetkasta izvedba
- rešetkasta površina s križnim ojačanjima
- pribor za sustav podne odvodnje

Konstrukcija i ugradnja

KRUŽNI OBOD Ø110 mm

Obod definira nazivni vanjski promjer i omogućuje pravilno nalijeganje sita.

REŠETKASTA POVRŠINA

Mrežasta polja zadržavaju krupnije nečistoće uz prolaz vode prema slivniku.

KRIŽNA OJAČANJA

Četiri sektora povećavaju krutost i stabilnost okruglog sita pri uporabi.

UGRADNJA Sito pravilno položiti u pripadajući slivnik i redovito čistiti od nakupljenih nečistoća.

Tehnički podaci


Ø110 × 11

SITO ZA PODNU ODVODNJU

Identifikacijski podaci, dimenzije i područje primjene.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	327	**EAN**	8595587401545
Nazivni promjer	Ø110 mm	**Visina**	11 mm
Vrsta proizvoda	sito	**Oblik**	okrugli
Kategorija	pribor / rezervni dio	**Područje primjene**	podna odvodnja
Namjena	zadržavanje krupnijih nečistoća	**Izvedba**	okrugla, rešetkasta
Materijal	nije naveden u izvoru	**Način postavljanja**	umetanje u slivnik
Protok	određuje kompletni slivnik	**Promjer priključka**	određuje kompletni slivnik
Klasa opterećenja	određuje kompletni slivnik	**Samostalna ugradnja**	nije navedeno

Dimenzijski crtež



Uporaba i održavanje

Prije postavljanja provjeriti da je sito pravilno dimenzionirano za odabrani slivnik. Tijekom uporabe sito povremeno izvaditi, ukloniti nakupljene nečistoće i isprati vodom. Oštećen ili deformiran element zamijeniti.

NAPOMENA

Materijal, deklarirani protok i klasa opterećenja nisu navedeni na dostavljenom izvoru. Te značajke ovise o specifikaciji kompletnog slivnika.